

# UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE BYD DIGITALNOG KLJUČA

Kada su ispunjeni svi uslovi, možete aktivirati digitalni ključ na Vašem iOS mobilnom telefonu ili Apple satu, pomoću kojeg možete otključati/zaključati i startovati vozilo čak i u slučaju da Vaš telefon ili sat nemaju signal ili su isključeni zbog niskog kapaciteta baterije.

## 1. Uslovi potrebni za aktivaciju digitalnog ključa

- Aktivirana je BYD aplikacija
- Vaše vozilo je opremljeno funkcijom digitalnog ključa, i konfiguracija vozila podržava ovu funkciju
- Model Vašeg telefona je iPhone XR ili noviji, a model Apple sata neophodno je da bude Serije 5 ili noviji, sa ažuriranim softverom na poslednju dostupnu verziju

## 2. Načini aktivacije

Kada ispunite sve uslove za aktivaciju BYD digitalnog ključa možete ga aktivirati putem BYD aplikacije ili putem ekrana multimedije

- BYD aplikacija  
Ulogujte se u Vašu BYD aplikaciju (verzija softvera aplikacije mora da bude V1.8.0 ili novija), izaberite Digitalni ključ, ključ Vašeg vozila mora da bude u vozilu, vozilo u P, i nakon toga ispratite instrukcije na ekranu Vašeg telefona i ekranu multimedije unutar vozila. Kada se sistem telefona prebaci u aplikaciju „novčanik”, približite gornju stranu telefona u blizinu od 2cm od NFC čitača u Vašem vozilu. Zadržite telefon u blizini NFC čitača dok aktivacija ne bude uspešna. Pozicija NFC čitača je u zavisnosti od modela, na poklopcu naslona za ruku, u donjem delu centralne konzole ili unutar centralnog naslona za ruku
- Putem ekrana multimedije  
Možete pronaći opciju digitalnog ključa u sekcijama Podešavanja vrata i prozori. Uverite se da je ključ unutar vozila, izaberite Aktiviraj odmah i unesite sigurnosni kod.

## 3. Postoje dva načina za aktivaciju digitalnog ključa na Apple satu

- Istovremena aktivacija preko povezanog iPhone-a, nakon uspešne aktivacije digitalnog ključa na Vašem telefonu, sinhronizovano će biti poslat zahtev na povezani Apple sat da doda digitalni ključ. Približite ga mobilnom telefonu i pratite uputstva do uspešne aktivacije ključa
- Aktivacija digitalnog ključa putem aplikacije Apple sata. Nakon uspešne aktivacije digitalnog ključa sa telefonom, pokrenite aplikaciju za kontrolu sata, izaberite ikonicu novčanik, izaberite dodaj i ispratite uputstva. Nakon aktivacije, ključ će se pojaviti u Apple novčaniku.

**4. Uputstvo za korišćenje prilikom otključavanja i zaključavanja vozila, potrebno je približiti zadnju stranu telefona do spoljnog NFC čitača, koji se nalazi unutar levog retrovizora.**

Za pokretanje vozila, potrebno je približiti zadnju stranu telefona unutrašnjem NFC čitaču, pritisnuti pedalu kočnice i startovati vozilo pritiskom na taster START/STOP.

Moguće je deljenje digitalnog ključa prema korisnicima Apple i Android uređaja.

Pravo na deljenje digitalnog ključa poseduje samo vlasnik vozila, odnosno korisnik mail adrese koja je registrovana prilikom aktivacije BYD aplikacije.

Pre nego što omogućite i započnete upotrebu digitalnog ključa, pažljivo pročitajte i uverite se da u potpunosti razumete sadržaj uputstva za korišćenje.

Usluga digitalnog ključa je namenjena samo za ličnu upotrebu.

Molimo Vas da budete u potpunosti sigurni da se digitalni ključ koristi u skladu sa važećim propisima.

Nakon aktivacije, koristite ga po uputstvima.

Ukoliko dođe do bilo kakvog softverskog ili hardverskog kvara obratite se najbližem ovlašćenom BYD servisu ili korisničkoj službi na mail [support@bydauto.rs](mailto:support@bydauto.rs)

Usluga digitalnog ključa je važeća tokom celog perioda korišćenja automobila. Može doći do situacija gde Vaš telefon neće biti kompatibilan sa verzijom sistema digitalnog ključa ili u slučajevima gde proizvođači telefona deaktiviraju uslugu povezanu sa digitalnim ključem.

Operativni sistemi telefona nisu u nadležnosti BYD-a.

Novi modeli telefona zahtevaju ažuriranje softvera automobila u budućnosti, a BYD zadržava pravo da pruži plaćene usluge nadogradnje softvera.